

BOSE® CONNECT

Усовершенствуйте наушники с помощью приложения **Bose Connect**.



Прочтите и сохраните эти инструкции.

Более подробная информация о наушниках и сменных принадлежностях дана в руководстве пользователя (онлайн). Для получения печатной копии руководства наберите указанный номер телефона.

Руководство пользователя: global.Bose.com или owners.Bose.com/QC35

Сопряжение с устройствами *Bluetooth*®

1. Переместите кнопку питания/*Bluetooth*® (⏻) вверх до символа *Bluetooth* (⌘) и удержите ее в нажатом положении, пока не услышите сообщение "Ready to pair" (Готовность к сопряжению) или пока не увидите, что индикатор *Bluetooth*® мигает синим.
2. На устройстве включите функцию *Bluetooth*® и выберите наушники **Bose® QuietComfort** из списка устройств.

Совет:

Функция *Bluetooth* обычно находится в меню *Settings*.

Если ваше устройство поддерживает *Bluetooth*® сопряжение по *NFC*:

1. Переключите кнопку ⏻ вправо для включения наушников.
2. Разблокируйте устройство и включите функции *Bluetooth*® и *NFC*.
3. Приложите точку *NFC* на устройстве к точке *NFC* наушников. Ваше устройство может выдать запрос на сопряжение. После сопряжения индикатор *Bluetooth*® будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда "Connected to <название устройства>".

Выбор языка

1. Одновременно нажмите и удержите в нажатом положении кнопки + и – в течение 3 секунд.
2. Нажмите кнопку + или – для прокрутки списка доступных языков.
3. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● для выбора языка.

Примечание:

Дополнительные языки вы можете найти на веб-сайте: updates.Bose.com/QC35

Использование наушников

Регуляторы наушников

	Повышение уровня громкости	Нажмите один раз кнопку запуска/остановки воспроизведения или кнопку ответа на звонок.	
	Многофункциональная кнопка		Дважды нажмите эту кнопку для перехода вперед. Трижды нажмите эту кнопку для перехода назад.
	Уменьшение уровня громкости		Нажмите и удержите в нажатом положении эту кнопку для отклонения входящего звонка.

Примечание:


Некоторые функции могут быть недоступными для всех устройств или приложений.

Управление несколькими соединениями

- Наушники способны запомнить до восьми сопряженных устройств и одновременно могут активно подключаться в двум из них.
- Надев наушники переключите кнопку ⏻ в положение ⌘ для прослушивания подключенных устройств; повторно нажмите кнопку для подключения к следующему сопряженному устройству.

Индикаторы

Постоянно горит зеленым: Средний - высокий уровень заряда	Синий (мигает): Готовность к сопряжению
Оранжевый (горит постоянно): Низкий заряд	Белый (мигает): Подключение
Красный (мигает): Необходима зарядка	Постоянно горит белым: Соединение выполнено



или



QuietComfort® 35

Краткое руководство пользователя

Зарядка

Подключите маленький штекер USB кабеля в USB разъем на правой чашке наушников. Другой конец USB кабеля подключите к порту USB вашего компьютера или настенной зарядки.

Использование функции шумоподавления

Данная функция активируется после включения питания наушников.

Примечание:

Если батарейка наушников разряжена, то вы не сможете воспользоваться функцией шумоподавления.

Использование резервного аудио-кабеля

Используйте входящий в комплект аудио кабель для подключения устройств, не оснащенных технологией Bluetooth, или при разряженной батарее.

Поиск и устранение неисправностей

Наушники и Bluetooth® устройство не сопрягаются

- На Bluetooth® устройстве:



- Выключите и снова включите функцию Bluetooth®.

- Удалите наушники **Bose® QuietComfort®** из списка Bluetooth® вашего устройства. Повторно выполните сопряжение.

- Выполните сопряжение с другим Bluetooth® устройством.

- На веб-сайте **YouTube.com/Bose** доступны обучающие видео материалы.

- Очистите список сопряженных устройств:

- Переключите кнопку  в положение  и удержите ее в нажатом положении в течение 10 секунд. Удалите наушники

Bose® QuietComfort® из списка Bluetooth® вашего устройства. Повторно выполните сопряжение.

Наушники не подключаются к NFC-устройству



- Убедитесь, что ваше устройство поддерживает Bluetooth® сопряжение по NFC.

- Убедитесь, что ваше устройство разблокировано и функции Bluetooth® и NFC включены.

- Приложите точку NFC на Bluetooth® устройстве к точке NFC на наушниках.

Отсутствует звук

- Убедитесь, что питание наушников включено и батарея заряжена.
- Увеличьте уровень громкости наушников и устройства-источника музыкального сигнала.

- Переместите кнопку  в положение  и отпустите ее

для прослушивания подключенного устройства. Убедитесь в использовании правильного устройства.

- Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала.
- Выполните сопряжение с другим Bluetooth® устройством.

Плохое качество звучания

- Переместите Bluetooth® устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам.

«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности. Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.

iPad, iPhone и iPod – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Торговая марка «iPhone» используется по лицензии Aiphone K.K. Apple и логотип Apple – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

- App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

Android, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google Inc.

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

N-Mark является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании NFC Forum, Inc. в США и других странах.

BOSE
Better sound through research®

©2016 Корпорация Bose.

Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.